


amaran®



amaran Verge
Manuale del Prodotto

Italiano

Contenuto

Introduzione	3
Elenco dei componenti	4
Panoramica del Prodotto	5
Operazioni	6
1. Alimentazione e Accensione/Spengimento	6
2. Regolazione di INT e CCT	6
3. Ripristino del Bluetooth	7
4. Modalità FX	7
5. Modalità Studio	7
6. Aggiornamento del firmware	7
7. Installazione della luce	7
Utilizzo dell'App amaran	11
Specifiche	12
Fotometria	13
Importante per la sicurezza Istruzioni	14
Conformità FCC Dichiarazione	16
Dichiarazione di Avvertenza sulle Radiofrequenze:	16
Esclusione di responsabilità	17

Introduzione


Grazie per aver acquistato l'amaran Verge. Progettato per i creatori di desktop, amaran Verge è un pannello LED morbido e illuminato ai bordi con una potenza di 25W. Sia che si tratti di trasmissione diretta o di registrazione di video, amaran Verge offre un'illuminazione morbida e uniforme con una gamma di temperature di colore regolabili e toni precisi per adattarsi a qualsiasi stato d'animo o scena.

Sia che si controlli tramite l'applicazione desktop amaran, Stream Deck o i suoi controlli frontali, è possibile effettuare facilmente regolazioni rapide della luminosità e della temperatura del colore senza uscire dall'inquadratura. L'amaran Verge Lock consente un montaggio rapido e semplice sulla scrivania o su un supporto da tavolo, mentre la sua certificazione RGO può sostenere lunghe sessioni di creazione di contenuti senza affaticare gli occhi.


Elenco dei componenti

Assicurarsi che tutti gli accessori elencati di seguito siano completi prima dell'uso. In caso contrario, contattare immediatamente i venditori.

amaran Verge (versione base)




amaran Verge*1




amaran USB-C Cavo di Ricarica (1, 5m)*1

amaran Verge




amaran Verge*1



amaran 30W PD Adattatore di Alimentazione *1

Consiglio: Le illustrazioni del manuale sono diagrammi di riferimento. A causa del continuo sviluppo di nuove versioni del prodotto, se ci sono differenze tra il prodotto e gli schemi del manuale d'uso, si prega di fare riferimento al prodotto stesso.

Panoramica del Prodotto




Pulsante di Accensione	Premere per accendere/spegnere la luce. Tenere premuto per 2 secondi per resettare il Bluetooth. Fare doppio clic per attivare/disattivare la modalità Studio.
Manopola di regolazione INT	Ruotare per regolare la luminosità della luce.
Manopola di regolazione CCT	Ruotare per regolare la temperatura del colore della luce.
Montaggio a Vite 1/4-20in	Montare la luce su treppiedi, stativi o altre attrezzature da 1/4-20in.
Porta di Ricarica USB-C	Utilizzato per caricare l'apparecchio tramite un alimentatore supportato da PD.
amaran Verge Lock Montaggio	Utilizzare la luce con gli accessori compatibili amaran Verge Lock. Il coperchio protettivo deve essere rimosso prima dell'uso.

Operazioni

1. Alimentazione e Accensione/Spegnimento

1. Per alimentare la luce, utilizzare l'adattatore di alimentazione amaran USB-C PD in dotazione. Inserire l'estremità dell'adattatore di alimentazione nella porta di ricarica USB-C, situata sul fondo della luce. L'indicatore luminoso si accende automaticamente dopo l'inserimento della spina.



2. Dopo il collegamento all'alimentazione, premere il pulsante di accensione sul fondo della luce per accenderla. La luce riprenderà le impostazioni precedenti allo spegnimento.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere la luce.

**Nota: Amaran Verge supporta gli standard di alimentazione USB PD3.0, ma non è compatibile con alcuni protocolli di ricarica privati di terze parti. Assicurarsi di selezionare il dispositivo di alimentazione appropriato.*

2. Regolazione di INT e CCT

1. INT (Intensità):

Ruotare la manopola di regolazione INT per regolare la luminosità della luce da 0% a 100%.

2. CCT (Temperatura Colore Correlata):

Ruotare la manopola di regolazione CCT per regolare la CCT della luce da bianco caldo (2.700K) a bianco freddo (6.500K).

**Nota: Per regolare ulteriormente l'illuminazione con valori esatti, utilizzare l'app amaran.*

3. Ripristino del Bluetooth

1. Il Bluetooth è attivo per impostazione predefinita.
2. Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante per 2 secondi per ripristinare il Bluetooth. La spia lampeggia e poi si spegne, completando il ripristino del Bluetooth.

4. Modalità FX

La modalità FX è attivata tramite l'app amaran. L'amaran Verge supporta 7 effetti di luce tramite l'app amaran:

Fuochi d'artificio	Lampadina difettosa	Fulmine	TV	Strobo	Esplosione	Incendio
--------------------	---------------------	---------	----	--------	------------	----------

5. Modalità Studio

Quando la luce è accesa, fare doppio clic sul pulsante di accensione per attivare/disattivare la modalità Studio. L'indicatore luminoso si accende per 2 secondi e poi si spegne.

La modalità Studio è disattivata per impostazione predefinita.


6. Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware possono essere aggiornati online tramite l'app amaran o Sidus Link.


7. Installazione della luce

Metodo di installazione 1: Installazione con il supporto da tavolo amaran*

1. Ruotare per serrare la colonna regolabile nella piastra di base.



2. Posizionare il supporto da tavolo amaran su una superficie stabile e piana.
3. Il supporto da tavolo amaran è dotato di filettature da 1/4-20in. Allineare il montaggio a vite da 1/4-20in in fondo alla luce alle filettature da 1/4-20in e ai perni di posizionamento sul supporto da tavolo. Ruotare la rotella di bloccaggio per fissare la luce.




4. Una volta installato saldamente il supporto da tavolo amaran, regolare l'angolo e l'altezza della luce.


**Nota: Il supporto da tavolo amaran è venduto separatamente.*

Metodo di installazione 2: Installazione con il supporto da tavolo amaran Verge Lock


1. Prima dell'installazione, assicurarsi che lo spessore del tavolo o della superficie di montaggio sia compreso tra 2 e 7 cm (0,79 e 2,75in), affinché il supporto a morsetto da tavolo possa essere installato in modo sicuro.
2. Fissare la base sul tavolo e ruotare la vite di bloccaggio per fissarla.




3. Collegare le due colonne tramite le viti e serrarle per fissarle.



4. Inserire il braccio di montaggio orizzontale sulla colonna verticale nella posizione desiderata. Serrare per fissare. Quando si inserisce il braccio di montaggio, assicurarsi che il lato sporgente del braccio sia rivolto verso il basso.




5. Il supporto a morsetto da tavolo si monta sul retro della luce tramite l'amaran Verge Lock. Rimuovere il coperchio protettivo di amaran Verge Lock. Allineare il retro della luce con l'amaran Verge Lock sul braccio di montaggio e inserire delicatamente l'amaran Verge in posizione. L'amaran Verge Lock dovrebbe scattare automaticamente in posizione.




**Nota: Il supporto a morsetto da tavolo amaran Verge Lock è venduto separatamente.*

Metodo di installazione 3: Installazione con l'adattatore del supporto amaran Verge Lock

1. Inserire la parte inferiore dell'adattatore per stativo amaran Verge Lock su uno stativo per luci. Inserire e bloccare il tirante per fissarlo. È possibile installare l'adattatore per stativo amaran Verge Lock in orizzontale o in verticale per diverse configurazioni.



2. L'adattatore per stativo si monta sul retro della luce tramite l'amaran Verge Lock. Rimuovere il coperchio protettivo di amaran Verge Lock. Allineare il retro della luce con l'amaran Verge Lock sull'adattatore per stativo e inserire delicatamente l'amaran Verge in posizione. L'amaran Verge Lock dovrebbe scattare automaticamente in posizione.



3. Ruotare la manopola della staffa inclinabile per regolare l'angolo e l'altezza della luce.

**Nota: L'adattatore per stativo amaran Verge Lock è venduto separatamente.*

Utilizzo dell'App amaran

È possibile scaricare l'applicazione mobile amaran dall'App Store di iOS, dal Play Store di Google e da altre piattaforme per migliorare la funzionalità della luce. È possibile scaricare l'app desktop di amaran per Mac e Windows dal sito web di amaran. Per maggiori dettagli su come utilizzare l'app per controllare le luci amaran, visitare il sito amarancreators.com.



App amaran



amarancreators.com

Specifiche

Ingresso di Alimentazione (massimo)	30W	Uscita di Alimentazione (massimo)	26W
CCT	2.700K-6.500K	Lumen	2.347 lumen
CRI	96	TLCI	97
TM-30 Rg	101	TM-30 Rf	93
SSI (D32)	82	SSI (D56)	73
Portata operativa wireless (Bluetooth)	≤100m/328ft	Specifiche di alimentazione	PD3.0 20V
Funzionamento Temperatura di utilizzo	-10°C~40°C 14°F-104°F	Temperatura di Stoccaggio	-20°C~80°C -4°F-176°F
Metodi di Controllo	A bordo, amaran App, Sidus Link	Metodo di Aggiornamento del Firmware	App amaran, Sidus Link
Tensione di ingresso dell'adattatore	110V~220V	Lunghezza del filo dell'adattatore	1,8m/5,9ft
Peso dell'Apparecchio	0,94kg/2,1lbs	Metodo di Raffreddamento	Raffreddamento Passivo
Dimensioni dell'Apparecchio	29,3*22,1*2,8cm 11,5*8,7*1,1in		

Fotometria

CCT	Distanza	Nessun accessorio
2.700K	0,5m	2.603 lux
		242 fc
	1m	683 lux
		63 fc
3.200K	0,5m	2.860 lux
		266 fc
	1m	756 lux
		70 fc
4.300K	0,5m	3.160 lux
		294 fc
	1m	830 lux
		77 fc
5.600K	0,5m	3.150 lux
		293 fc
	1m	822 lux
		76 fc
6.500K	0,5m	3.060 lux
		284 fc
	1m	797 lux
		74 fc

Importante per la sicurezza Istruzioni

Quando si utilizza l'amaran Verge, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. In caso di problemi, far controllare il prodotto da un addetto all'assistenza autorizzato. Eventuali malfunzionamenti causati da smontaggio non autorizzato non sono coperti da garanzia. La manutenzione è a carico dell'utente.
3. Non collocare l'apparecchio in ambienti ad alta temperatura per lunghi periodi di tempo, poiché ciò accelererebbe l'invecchiamento del prodotto o causerebbe la distorsione del pannello.
4. È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
5. Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo è danneggiato o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato, finché non è stato esaminato da personale di assistenza qualificato.
6. Questo apparecchio non è impermeabile. Non utilizzare l'apparecchio in condizioni di bagnato per non incorrere in scosse elettriche.
7. Quando si utilizza l'apparecchio per lunghi periodi di tempo in ambienti con temperature elevate, superiori a 400C/1040F, è necessario prestare attenzione perché il contatto con le superfici calde può provocare ustioni.
8. Non collocare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
9. Evitare di ruotare la luce e assicurarsi che le manopole di controllo si trovino nella parte inferiore per evitare danni o la caduta accidentale dell'apparecchio.
10. Si consiglia di utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione originale amaran. Si prega di notare che eventuali malfunzionamenti causati dall'utilizzo di accessori non autorizzati non sono coperti da garanzia. La manutenzione è a carico dell'utente.
11. Questo prodotto è certificato dal rapporto di ispezione ROHS. Si prega di utilizzare il prodotto in piena conformità con gli standard del paese di appartenenza. Eventuali

malfunzionamenti causati da un uso non corretto non sono coperti da garanzia. La manutenzione è a carico dell'utente.

12. Le istruzioni e le informazioni contenute nel presente manuale si basano su procedure di test aziendali approfondite e controllate. Non saranno fornite ulteriori comunicazioni in caso di modifiche al progetto o alle specifiche.

Conformità FCC Dichiarazione

AVVERTIMENTO

Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

AVVISO

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a provare a riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Dichiarazione di Avvertenza sulle Radiofrequenze:

Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.

Esclusione di responsabilità

È importante leggere il manuale del prodotto prima di utilizzarlo per garantirne un uso corretto e una comprensione completa. Dopo la lettura, il manuale del prodotto deve essere conservato in modo sicuro per future consultazioni. L'uso improprio di questo prodotto può causare gravi lesioni personali a se stessi o ad altri, nonché potenziali danni al prodotto e perdite di proprietà. L'utilizzo del prodotto implica la comprensione, il riconoscimento e l'accettazione di tutti i termini e i contenuti del manuale del prodotto. Gli utenti si assumono la responsabilità del proprio comportamento e delle conseguenze che ne derivano. amaran non è responsabile per eventuali danni subiti a causa del mancato utilizzo del prodotto da parte dell'utente in conformità al manuale del prodotto.

Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito Web ufficiale amaran creators. com.